

LITHOS DETERALCALE

ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL FÜR NATUR- UND KUNSTSTEIN



NATUR- UND KUNSTSTEINE: TON UND ZIEGEL, BELÄGE AUS KERAMIK, KLINKER, STEIN, PUTZ, FEINSTEINZEUG, ZEMENT, USW.

ERGIEBIGKEIT

Variabel je nach der vorzunehmenden Entfernung.



VERWENDUNGSZWECK

- ➔ Lithos Deteralcale ist ein **alkalisches Reinigungsmittel mit entfettender und entwachsender Wirkung** für Natur- und Kunststein.
- ➔ **Zum Wiederherstellen zuvor behandelter Oberflächen: Entfernt** Oberflächenbehandlungen auf Öl- und Wachsbasis, Zinnober (Tonfliesen) und gegenüber Alkali empfindlichen Polymerfolien.
- ➔ **Entfernt Ablagerungen von Algen, Schimmeln und Flechten** sowie im Allgemeinen von **organischen Verunreinigungen** (Fett, Öl, Vogelmist, usw.).
- ➔ **Entfernt Ablagerungen von Staub, Luftschadstoffen und Ruß.**
- ➔ Hervorragend zur **Reinigung der Tonfliesen** vor der sauren Wäsche und der nachfolgenden Oberflächenbehandlung.

DIE VORTEILE

- ➔ Ideal für **jegliche Art steinerne Oberfläche.**
- ➔ **Auch in Maschinen zur Reinigung von Fußboden verwendbar**, die über einen geeigneten Leitungskreis für alkalische Produkte verfügen.
- ➔ **Einfach** zu verwenden.
- ➔ **Drei Funktionen in einem einzigen Produkt:** Reinigung, Entfettung, Entwachsung.

ANWENDUNG

Das Produkt ist **gebrauchsbereit.**

Vor dem Auftragen:

- ➔ Die verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber und trocken sein.**
- ➔ Es wird geraten, vor dem Gebrauch immer einen Probeanstrich zu machen.

Welche Hilfsmittel sind zu verwenden:

Schleifpad und/oder Reinigungsma-

schine, Schwamm, Lappen und/oder Flüssigkeitssauger.

Vorgehensweise zum Auftragen des Produkts:

- ➔ In Räumen mit einer Temperatur von über +10°C und unter +30°C verwenden.
- ➔ Das Produkt auf der Oberfläche verteilen und mit Schleifpad oder Reinigungsmaschine bearbeiten, dann einige Minuten einwirken lassen.
- ➔ Mit Flüssigkeitssauger, Lappen oder Schwamm aufnehmen.
- ➔ Die Oberfläche durch Reinigen mit LITHOS DETERACIDO neutralisieren und dann gut abwaschen.
- ➔ Bei Bedarf alle Arbeitsgänge wiederholen.
- ➔ Für besondere Reinigungsmaßnahmen wird geraten, sich mit unserem Technischen Büro in Verbindung zu setzen.

Reinigung der Auftragsmittel:

Mit klarem Wasser unmittelbar nach dem Gebrauch.

HINWEISE

- ➔ Das Produkt ist **stark alkalisch** und kann die Metalle zerfressen. Einen Kontakt mit starken Säuren vermeiden.
- ➔ Übersteigt die Temperatur des Produktes 30°C wird seine entfettende Wirkung verstärkt, steigt aber auch seine **Korrosivität.**

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, belüfteten Ort fern von Hitzequellen aufbewahren. Lagertemperatur: +10°C bis +20°C. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenangabe auf der Packung).

GEBINDE

- ➔ 1 Liter- Flasche (Verkauf in Karton mit 12 Flaschen)
- ➔ 5 Liter- Kanister (Verkauf in Karton mit 4 Kanistern)
- ➔ 20 Liter- Kanister (Verkauf in Paletten mit 36 Kanistern)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf **UMWELTNACHHALTIGEN PALETTEN** (mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung).

LITHOS DETERALCALE

ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL FÜR NATUR- UND KUNSTSTEIN



HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN

Tel. +39 0521379085

Fax +39 0521877338

www.hdg.it

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Flüssigkeit

Farbe: farblos

Geruch: geruchlos

pH-Wert: 13.70 (bei 23°C)

Dichte: 1,02 g/ml

Löslichkeit: vollkommen in Wasser mischbar; nicht in organischen Lösungsmitteln löslich.

Siedepunkt: etwa 100°C

ETIKETTIERUNG

Hinweise

Gefahr

Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI HAUTKONTAKT (oder Kontakt mit den Haaren): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren.

ZUSAMMENSETZUNG (EU-Verord. 648/2004)

Niedriger als 5%: nichtionische Tenside, EDTA und die Salze. Phosphatfreies Produkt, enthält Tenside mit primärer und vollständiger Bioabbaubarkeit und entspricht der EU-Verordnung 648/2004.



Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis unserer umfassendsten wissenschaftlichen und praktischen Erfahrung und dienen der Erzielung des bestmöglichen Resultats je nach spezifischem Anwendungsfall. Diese Informationen sind jedoch unverbindlich und bedingen keinerlei vertragliche Haftung unsererseits noch Zusatzverpflichtungen zum Kaufvertrag. Sie entheben der Käufer nicht von der Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den spezifischen Einsatzfall zu prüfen. Die in diesem Datenblatt gelieferten Informationen wurden aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse ausgearbeitet und können im Fall von Abweichungen infolge neuer Technologien und/oder Entwicklungen der Branche Änderungen unterliegen. Der Kunde ist daher gehalten, zu überprüfen, dass dieses Datenblatt nicht veraltet ist und durch spätere Neuauflagen ersetzt wurde. Im Zweifelsfall bitte Kontakt mit unserem Technischen Büro aufnehmen